

Difference Between each instrument used for RF & EMI Testing




Jean-François Braud - Responsable Produits oscilloscope,
Vincent Lascoste – Responsable Produits CEM
Rohde & Schwarz France, Meudon La Forêt
01 41 63 10 00

Sommaire

- Introduction and fundamentals
- Amplitude consideration
- Difference between both...
- And where scope is advanced



Introduction and fundamentals



Heterodyne Selective Meas. versus FFT time acquisition



I Heterodyne instr. :

>>Local oscillator and mixer making continuous down frequency conversion.




II FFT instrument

>>No frequency conversion : direct ADC conversion




Spectrum and Receiver are supra heterodyne




Heterodyne Selective Meas. versus RealTime acquisition

- The solution remains in a heterodyne stage with an FFT on his IF signal path
 - Local oscillator and mixer make same work, but Oscillator fixe in freq (no sweep) ...
 - FFT on the full bandwinth of IF path (and not RBW)



Heterodyne Selective Meas. versus RealTime acquisiton



Heterodyne Selective Meas. versus RealTime acquisition

I Time Domain Scan ...

- With a ADC at the output of last mixer of the instrument
- working on the full instantaneous bandwidth


Preselection & Preamp stage

RF converteur board

μ W converteur board


Signal Processor Board

ADC



16 Bit
128MHz


signal process




COMPANY RESTRICTED

Amplitude consideration


Firstly 2 vectors in space : $|E|$ & $|H|$



$$E = U(\text{volt})/d (\text{m}) = V/d (\text{V/m})$$




$$H = I(\text{A}) / 2\pi r (\text{m}) = I/2\pi r (\text{A/m})$$



Sensitivity - Linearity - Dynamic : with cw signal...


- I **Input with Low level** : looking for signals growing up from noise floor
 - I Start with ATT=0dB, RBW=10Hz (can be normalized to others later on)
 - I The VBW parameter concert only display of the spectrum (no Vbw on receiver)



Sensitivity - Linearity - Dynamic : with cw signal...



I Increase input level :

getting same indications between external RF source and level indicate on the instrument




Sensitivity - Linearity - Dynamic : with cw signal...

I **Due to increasing level** : a difference appears between the source and the indicated level





Sensitivity - Linearity - Dynamic : with cw signal...


I To avoid this : a the first action is to increase attenuation...



- This will decrease input level of the mixer itself (avoiding saturation)
- Display now ... shows right value as factor correction is applied...



Sensitivity - Linearity - Dynamic : with Pulse signal...





I Differ to CW : the mixer dissipate the power sum of all freqs

I most of time: user taking care only on power in the RBW

I atten is not the right effect

to avoid this...



Difference between both...




First difference... Input RF Preselector


I The solution remains : a RF preselection filtering before mixing stage

I avoiding saturation

I But, Taking time...






The second Diff... RF Atten. management



RF Atten. management

Important to know :

The attenuator can change dynamically over the frequency depending of input level (in opposition to the spectrum)



Then the third Diff... is RBW filters

Receiver with 6dB Rbw Filters


=>CISPR bandwidths (-6dB)

200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1MHz

=>MIL bandwidths (-6dB)

10 Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz, 10MHz

EMI receiver




Spectrum with 3dB Rbw Filters

=>Spectrum bandwidths (-3dB)

1 Hz to 10MHz in step of 1, 2, 3, 5...

=>take care on the filter type : Gaussian, Rectangular, FFT...


Spectrum analyzer




last point to take in count... Time Meas & Trace points number

Receiver with millions in SCAN

=> Scan means frequency jump
with freq step configurable added to RBW
=> Scan means Meas time per freq
with Time defined for each freq






Step size can be defined!
e.g. step size = 50%,
40% for higher accuracy






Spectrum with thousand in SWEEP

=> Sweep means frequency vibration
without Freq step added to RBW & VBW
=> Sweep means Meas time for all freq
with Time defined for complete span



... 3 differences which make right CISPR response

I because best approach for CISPR Pulse Repetition frequency with right impulse response...



COMPANY RESTRICTED

And where scope is advanced



Débogage EMI avec RTO/RTE



Points importants

■ Sensibilité

- Les signaux à repérer ont des niveaux faibles

■ Vitesse d'acquisition et d'analyse

- Les signaux sporadiques doivent être captés

■ Identification des signaux fixes et impulsionnels

- La discrimination entre les signaux périodiques et les parasites est indispensable

■ Facilité d'utilisation

- Pour un usage facile

■ Utilisation de gabarit

- Pour le respect des normes

Sensibilité

- Calibre vrai de 1 mV/div sur toute la bande passante sur le RTO
- 500 μ V/ div sur le RTE
- 1mV/div donne un **DANL** de ~ 0 dB μ V
(@500 MHz, 120 kHz RBW, 50 Ω)

Receiver	DANL
RTO	~ 0 dBuV (1mV/div) ¹
ESR	-7 dBuV (with Preamp) ²
ESCI	-4 dBuV (with Preamp) ²


- La dynamique est inférieure aux récepteurs et AS (≈ 50 dB)
- Pas de présélecteur
- Pas de filtre EMI (pas critique pour le débogage)

Vitesse d'acquisition et d'analyse

FFT conventionnelle d'un oscilloscope

Domaine temporel


Domaine fréquentiel



- Le domaine temporel définit le domaine fréquentiel
- Paramétrage compliqué
- Un zoom dans le spectre n'implique pas plus de résolution et de détail
- Impossibilité de corréler temps fréquence

Vitesse d'acquisition et d'analyse

FFT des oscilloscope RTE et RTO



■ Menu façon analyseur de spectre



- Le domaine fréquentiel contrôle le domaine temporel:
Longueur d'acquisition et le taux d'échantillonnage sont rafraîchis automatiquement

■ Down conversion FFT (DDC) pour une performance maximale

- Zoom fréquentiel avant la FFT:
exemple 500 MHz center / 10 MHz span → 20 MS/s au lieu de 1 GS/s

Domaine temporel


$$F_s = 2 \cdot BW$$



Windowing

FFT

$$BW = f_2 - f_1$$



Domaine fréquentiel



COMPANY RESTRICTED



ROHDE & SCHWARZ

Vitesse d'acquisition et d'analyse


Utilisation des chevauchement de FFT



10GS/s
18568/div
500k Samples



~440 FFTs
(sans persistance)



Avantages:

- Analyse du spectre en fonction du temps
- Pas de perte entre chaque FFT (contrairement à une FFT conventionnelle)
- Limitation du nombre de Frame pour une FFT rapide
 - **Note:** La FFT démarre de la gauche


Identification des signaux

fixes, impulsionnels...


- Les multiples FFT permettent de détecter l'occurrence des événements
- Codage par couleur de l'occurrence
- Révélation des signaux sporadiques

Overlapping FFT processing

Classic, nonoverlapping FFT processing. Pulses that cause broadband interference may go unnoticed



Overlapping FFT processing. Here, the R&S®RTE detects even smallest pulses and uses color-coding to show their frequency of occurrence





Correlation temps-fréquence

Utilisation d'une gate

Gated FFT:

50% overlap (default setting)





Correlation temps-fréquence

Utilisation d'une gate


Identification de la source

Le positionnement de la gate permet de voir les composantes fréquentielles dû au rebond




Facilité d'utilisation

- FFT façon analyseur de spectre
- FFT réalisé en deux clics




FFT – Paramètres avancés


**Max-Hold*,
Average, RMS**



Unités spectrale




**Facteur de correction
pour LISN**
(fréquence fixe,
ex: 10 dB)




Multiple FFTs

Vert: Max-Hold
Violet: spectre actif,
dégradé de couleur



Profondeur mémoire > 1 MS



*Note: Envelope = Max Hold


Utilisation de gabarit

Création de masque


I Pour les gabarits, utilisation du mask tool

Upper pour limite supérieure

*Définition des points
dans l'unité de la FFT*



Masque supérieur
en tant que
limit line



La violation de masque se révèle très utile

Test de masque en FFT avec violation

Capture et analyse d'un signal intermittent



Définition
du masque




Stop de l'acquisition
sur une violation




Analyse
avec différentes
vues spectrales
et gates

Accessoires recommandés



R&S ® RTE/RTO

Near-field sniffer
Probes R&S ® HZ-15
E- and H-field



30 MHz – 1 GHz
Can be used down to 100 kHz


Optional:
R&S ® HZ-16
Preamplifier

Accessoires recommandés

Sondes de champ proche

R&S ® HZ-15

E- and H-field



30 MHz – 1 GHz

Can be used down to 100 kHz

HZ530

E- and H-field



100 kHz – 1 GHz

EUR 788,-

HZ540/550

E- and H-field



1 MHz – 3 GHz

EUR 1.428,- / 1.848,-

Note: No power supply included

Accessoires recommandés

RSIL

R&S ENV216



EUR 2-4k

HM 6050-2



EUR 1.038,-

Note: You need an isolation transformer for operating the LISN



Merci